

Инструкция по настройке телевизора

Полуавтоматическая настройка:

1. Переключить источник сигнала на 'ТВ';
2. В некоторых моделях телевизоров отдельно выбираются аналоговые (ATV) и цифровые (DTV). Рекомендуем к просмотру цифровые (DTV) телеканалы;
3. Открыть меню настройки телевизора;
4. Перейти на вкладку «Каналы» (Трансляция и т.п.);
5. Выбрать «Поиск каналов» (автопоиск, автонастройка и т.п.);
6. Выбрать режим приёма: Кабель (DVB-C);
7. Тип поиска: Сеть или Быстрый поиск;
8. Выбрать 'Другие операторы';
9. При поиске сети 'Начальная частота' будет 730000 кГц, 'Конечная частота' 770000 кГц;
10. При быстром поиске 'Частота' 730000 кГц, Симв. Скорость 6875 кс/с, Модуляция 128 QAM;
11. Если в режиме 'Быстрый поиск' было найдено всего 10 ТВ и 3 радио, необходимо выполнить действия по ручной настройке каналов (см. ниже);
12. Включить Автообновление каналов Кабельного ТВ (при наличии).

Настройка каналов вручную:

1. Переключить источник сигнала на 'ТВ';
2. Открыть меню настройки телевизора;
3. Перейти на вкладку 'Каналы' (Трансляция и т.п.);
4. Выбрать 'Поиск каналов';
5. Выбрать 'Ручной поиск';
6. Выбрать 'Поиск цифровых каналов';
7. Добавить частоты:
 - 730000 kHz / 128 QAM / 6875 kS/s
 - 738000 kHz / 128 QAM / 6875 kS/s
 - 746000 kHz / 128 QAM / 6875 kS/s
 - 754000 kHz / 128 QAM / 6875 kS/s