

Инструкция по установке ПО для просмотра IPTV

- Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии E (2012 г.в.) (SmartHub)
- Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии F (2013 г.в.) (SmartHub)
- Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии H (2014 г.в.) (SmartHub)
- Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии J (с 2015 г.в. по н.в.) (Tizen)
- Телевизоры SmartTV LG (с 2015 г.в. по н.в.) (WebOS)
- Приставки STB DUNE TV-102, TV-102n, Connect, HD MAX
- Приставка MAG-250

Внимание! Перед началом установки ПО убедитесь, что Ваш SmartTV (STB приставка) подключен к домашней локальной сети с выходом в сеть Интернет и у Вас есть логин и пароль для просмотра IPTV. Как получить логин и пароль для просмотра IPTV можно ознакомиться в инструкции - http://www.progtech.ru/download/manual_ip_tv.pdf

Телевизоры SAMSUNG

Как определить номер серии телевизора Samsung.

Маркировка находится и на задней стенке самого телевизора и на упаковочной коробке. Только обратите внимание, что номер серии это не «серийный номер», а номер, обозначенный в названии модели.



1. Установка приложения просмотра IPTV для серии E 2012 года:

1. Входите в Smart Hub, нажмите красную кнопку «А» пульта. В поле Уч.зап.Samsung введите логин: **develop**. Пароль подставится сам. Нажмите кнопку "вход". В левом нижнем углу появится портрет человечка с надписью develop.
2. Нажмите кнопку Tools пульта - откроется раздел Сервис. Выберете: Настройки (Settings) - далее: Разработка (Developer) - поставьте галку Принимаю - ОК, далее выберете – «IP-адреса серв.» (IP Address setup)
3. В появившееся окно введите IP-адрес сервера разработчика (**62.117.85.61**)
4. Далее переходите в Синхронизацию приложений пользователя → нажмите Ввод → Идет процесс синхронизации с индикацией соответствующей шкалой. После окончания установки выйдите из Smart Hub и снова зайдите - установленные приложения появятся в конце списка.



или



- иконка приложения

(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru

2. Установка приложения просмотра IPTV для серии **F 2013** года:

Вариант 1:

1. Войдите в Меню ТВ, выберете пункт «Функции Smart», далее → «Уч. зап. Samsung» -> Вход. Введите в пункт Эл.п. логин: **develop**, в окно Пароль (если окно неактивно просто нажимите Ввод и переходите к п. 2) - **sso1029dev!** -> Вход.
2. Зайдите в Smart Hub и внизу по центру страницы нажмите «Доп. Приложж». На открывшейся странице в правом верхнем углу заходите в меню «Парам»., где выбираете пункт «IP Settings».
3. В появившееся окно введите IP-адрес сервера разработчика (**62.117.85.61**). Если ввод трех цифр не виден - продолжайте ввод - ТВ распознает их автоматически!
4. Далее переходите в пункт меню «Start App Sync» -> Ввод - Идет процесс синхронизации с индикацией соответствующей шкалой - после окончания: выходите из Smart Hub.
5. Снова зайдите в Smart Hub - установленные приложения появятся на основной странице Хаба либо на вкладке Доп.приложж.



или - иконка приложения

Вариант 2:

Приложение для Samsung серии H можно скачать из магазина приложений Samsung для Tizen.

1. В строке поиска надо набрать KLEVER или IPTV Portal
2. Появится приложение с нашей иконкой
3. Нажать ОК
4. Выбрать загрузка
5. Загрузить приложение

Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!



или - иконка приложения

(Важно!)

- Для того что бы пользоваться магазином приложений для SmartTV необходимо провести регистрацию Вашего телевизора на сайте производителя и получить учетную запись. (ознакомьтесь , пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации вашего SmartTV)

- Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

2. Установка приложения просмотра IPTV для серии **H 2014** года:

Вариант 1:

1. Откройте Меню ТВ: Выберите пункт «Smart Hub» - далее: «Samsung Account» - нажмите Ввод. В появившемся меню выберите «Log in» - нажмите Ввод. В открывшееся окно вводите логин **develop**, пароль - не нужен - внизу ставите галку и нажимаете «Sign In».
2. Далее: заходите в Smart Hub и направляете синее поле луча пульта на одно из приложений - нажимаете центральную кнопку-крестовину пульта и удерживаете ее до

появления Меню синхронизации. В появившемся меню выбираем: «IP Setting» -нажимаем Ввод.

3. Далее появится окно для ввода цифр IP-адреса. Вводите все четыре группы цифр, подтверждая каждую нажатием центральной кнопки-крестовины пульта (**62.117.85.61**). Заново удержите эту же кнопку - снова будет вызвано Меню синхронизации, выберите пункт «Start User App Sync» и нажмите Ввод. После окончания процесса синхронизации, появится соответствующая надпись и приложение будет установлено: либо на основную страницу Smart Hub, либо на Дополнительную.

4. Для появления приложения в Smart Hub надо выйти из последнего и снова зайти.



или



- иконка приложения

Вариант 2:

Приложение для Samsung серии H можно скачать из магазина приложений Samsung для Tizen.

1. В строке поиска надо набрать KLEVER или IPTV Portal
2. Появится приложение с нашей иконкой
3. Нажать ОК
4. Выбрать загрузка
5. Загрузить приложение

Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!



или



- иконка приложения

(Важно!)

- Для того что бы пользоваться магазином приложений для SmartTV необходимо провести регистрацию Вашего телевизора на сайте производителя и получить учетную запись. (ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации вашего SmartTV)

- Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

3. Установка приложения просмотра IPTV для серии J 2015 года (Tizen):

Приложение для Samsung серии J можно скачать из магазина приложений Samsung для Tizen.

1. В строке поиска надо набрать KLEVER или IPTV Portal
2. Появится приложение с нашей иконкой
3. Нажать ОК
4. Выбрать загрузка
5. Загрузить приложение

Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!



или



- иконка приложения

(Важно!)

- Для того что бы пользоваться магазином приложений для SmartTV необходимо провести регистрацию Вашего телевизора на сайте производителя и получить учетную запись. (ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации вашего SmartTV)

- Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось


Телевизоры LG

1. Установка приложения просмотра IPTV для SmartTV LG с 2015 года (с операционной системой WebOS):

Приложение можно скачать из магазина приложений для телевизоров LG с операционной системой WebOS. Для этого:

1. В строке поиска надо набрать KLEVER или IPTV Portal
2. Появится приложение с нашей иконкой
3. Выбрать загрузка
4. Загрузить приложение

Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!



или



- иконка приложения

(Важно!)

- Для того что бы пользоваться магазином приложений для SmartTV необходимо провести регистрацию Вашего телевизора на сайте производителя и получить учетную запись. (ознакомьтесь , пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации вашего SmartTV)

- Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

Настройка для STB Dune.

Плагин можно установить на любую модель Dune не старше 2010 года выпуска на заводской прошивке. Плагин работает на моделях TV-102, TV-102n, Connect, HD MAX.

Для установки плагина нужно:

1. Перед установкой плагина желательно обновить прошивку Dune. Для этого зайти в меню «настройки» -> «прочее» -> «обновление прошивки»
2. Скачать плагин можно тут http://www.progtech.ru/download/tv/dune_plugin_titv_progtech.zip и сохранить его на USB-флешку. Внимание: архив распаковывать не надо!
3. Вставить флешку в USB-порт Dune
4. В меню Dune зайти в «Источники» -> «USB-накопитель», выбрать файл «**dune_plugin_titv_progtech.zip**» и нажать кнопку «Enter».

После установки плагин появится в разделе «Телевидение».

(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru

Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

Настройка для IP-TV MAG-250

Для обеспечения работы телевизионных приставок MAG-250 с сервисом IPTV ТИТВ (ПРОГТЕХ) на приставки необходимо установить специальную прошивку, которая содержит все необходимые настройки для работы телевизионного сервиса.

В силу специфики данной приставки, установка прошивки выполняется в два этапа:

Этап 1: На приставку с заводской прошивкой с USB-флешки устанавливается промежуточная версия операторской прошивки. После завершения установки промежуточной версии прошивки, приставка автоматически перезагрузится и установит финальную версию прошивки с сервера Middleware ТИТВ (ПРОГТЕХ).

Этап 2: Для установки финальной версии прошивки, приставке потребуется подключение к сети с возможностью выхода в Интернет.

Важно! По умолчанию, приставка получает настройки сети по протоколу DHCP.

Пошаговая инструкция по прошивке приставок:

1. На USB-флешке создайте каталог **mag250**.
2. С сервера <http://www.progtech.ru/download/tv/mag/> скачайте файлы *Bootstrap* и *imageupdate* и запишите их на USB-флешку в каталог mag250.
3. Подключите USB-флешку в USB-разъем **с тыльной стороны приставки**.
4. Подключите приставку к сети Ethernet.
5. Зайдите в BIOS приставки, для этого:
 - Отключите электропитание приставки,
 - Нажмите и удержите на пульте ДУ кнопку «Menu»,
 - Включите электропитание приставки.Через несколько секунд отобразится меню BIOS приставки.
6. В меню выберите «Upgrade Tools», затем - «USB Bootstrap».
7. На пульте ДУ нажмите кнопку «Ok».

После выполнения п.7 запустится процесс установки операторской прошивки:

- Установка промежуточной версии операторской прошивки с USB-флешки;
- Автоматическая перезагрузка приставки;
- Автоматическая загрузка финальной версии операторской прошивки с сервера ТИТВ.

Если при попытке установки прошивки на экране телевизора появляется сообщение «**File mag250/image update not present**» необходимо произвести следующие манипуляции:

1. USB-флешка должна быть подключена в USB порт **с тыльной стороны приставки**. В случае, если USB-флешка подключена в USB порт с фронтальной стороны приставки, не предназначенный для подобных операций, необходимо отключить USB-флешку и включить ее в верный USB порт с тыльной стороны приставки.

(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес support@progtech.ru

Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось